



Mode paramètres


Le mode "Paramètres" s'active à l'aide du bouton  dans la barre d'outils à gauche.

Ressources

 La partie Ressources permet de spécifier et d'ajouter les équipes, grues et matériel disponibles sur le chantier.


[Plus d'information](#)

Utilisateurs

 La partie Utilisateurs permet d'ajouter les utilisateurs du projet, les chefs de chantier et conducteurs de travaux.


[Plus d'information](#)

Calendriers

 La partie calendriers permet de spécifier et d'ajouter des calendriers utilisés par la suite dans le logiciel.

[Plus d'information](#)

Plans

 La partie plan permet de spécifier un plan global du chantier ainsi que des plans détaillés.


[Plus d'information](#)

Durées par défaut

 La partie durées par défaut permet de spécifier les durées par défaut utilisées dans l'application.

[Plus d'information](#)

Paramétrage des exports

 La partie paramétrage des rapports permet de spécifier les paramètres généraux utilisés dans les rapports.

[Plus d'information](#)

Planification

✖ La partie planification permet de modifier certains paramètres du diagramme de Gantt, ainsi que les options de replanification automatique.

[Plus d'information](#)

From:

<http://workman.zurvan-planning.com/> - **WorkMan**

Permanent link:

<http://workman.zurvan-planning.com/doku.php?id=workman:parametres>

Last update: **2022/09/22 08:38**

