

Edition des plans

Un plan global du chantier doit être fourni sous forme d'une image (PNG de préférence, JPG accepté). L'image doit être suffisamment grande pour permettre un affichage précis de chaque ouvrage. Si l'image est trop petite, l'affichage sera pixelisé.

Ce plan global sera utilisé pour définir les zones d'influence des grues ainsi que pour positionner les parties d'ouvrage.



En cliquant sur le bouton "Importer", une fenêtre permettant de sélectionner un fichier image s'ouvre.



Le résultat de l'import est directement visible :



On peut zoomer ou dé-zoomer à l'aide de la molette et de la touche 'Ctrl' enfoncé.

De base la liste des plans détaillés est vide. L'appui sur le bouton "Ajouter" permet d'importer des plans détaillés.

Le bouton "Supprimer" supprime le plan détaillé sélectionné.

Lors de l'ajout d'un plan détaillé, après avoir sélectionné une image de plan dans la fenêtre de gestion de fichiers, une fenêtre de configuration s'ouvre :



Cette fenêtre permet de configurer le plan détaillé en cours d'importation. Elle présente le plan principal sur la partie gauche et le plan détaillé sur la partie droite. La configuration permet :

- d'associer un nom pour le plan détaillé;
- de placer deux points de configuration sur le plan principal;
- de placer deux points de configuration sur le plan détaillé;

Pour permettre de placer le plan détaillé sur le plan principal, deux points sont à placer sur les deux plans.



Importer une liasse de plans (1:42)

<flashplayer width=960 height=560>file=<http://welcom.bouyguestp.com/workman/Importer> liasse

plans/Importer liasse plans.mp4</flashplayer>

[Lien direct vers la vidéo](#) (si vous n'avez pas installé Flash)

Utiliser les plans (1:22)

<flashplayer width=960 height=560>file=<http://welcom.bouyguestp.com/workman/Utiliser plan/Utiliser plan.mp4></flashplayer>

[Lien direct vers la vidéo](#) (si vous n'avez pas installé Flash)

From:

<http://workman.zurvan-planning.com/> - **WorkMan**

Permanent link:

http://workman.zurvan-planning.com/doku.php?id=workman:parametres_plans

Last update: **2022/09/22 08:38**

